



Kundeninformation zur Fernbedienung des XORO HRS 8556v2

Der Satellitenreceiver XORO HRS 8556v2 wurde ursprünglich mit der Fernbedienung vom Typ "UNI1" ausgeliefert. Anfang 2017 wurde die Produktion jedoch auf den Fernbedienungstyp "UNI1.2" umgestellt.

Die aktuelle Software für den HRS 8556v2 unterstützt beide Fernbedienungstypen. Es kann jederzeit zwischen beiden Fernbedienungstypen umgeschaltet werden.

Wenn der falsche Fernbedienungstyp eingestellt ist, sind die Videotext- und die **AUDIO-**bzw. **LANG**-Taste vertauscht.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Funktionen der Tasten vertauscht sind:

1. Software-Version prüfen

Drücken Sie die Taste **MENU**. Mit den Pfeiltasten rufen Sie den Menüpunkt *System/Informationen* auf. Drücken Sie **OK**. Ist die Software-Version (*SW Version*) kleiner als 2.19 sein, laden Sie bitte die aktuelle Firmware im Download-Bereich auf www.xoro.de herunter.

Ist bereits die Software 2.19 (oder höher) installiert sein, drücken Sie die Taste **EXIT** so oft, bis das Bildschirmmenü vollständig ausgeblendet und nur noch das Fernsehprogramm sichtbar ist.

2. Fernbedienungstyp umschalten

Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Bildschirmmenü anzuzeigen. Geben Sie über die Zahlentasten **4 5 6 3 2 1** ein. Nach ca. einer Sekunden zeigt der Receiver den geänderten Fernbedienungstyp an.

Drücken Sie **EXIT**, um das Bildschirmmenü zu schließen.

Hinweise:

- Der Fernbedienungstyp bleibt dauerhaft gespeichert. Das Laden der Werkseinstellungen ändert den gewählten Fernbedienungstyp nicht.
- Jedes Mal, wenn die Zahlenfolge 456321 im Hauptmenü des Receivers eingegeben wird, wechselt der Receiver zwischen Fernbedienung UNI1 und UNI1.2.
- Die Fernbedienung UNI1.2 ist durch das Herz-Symbol auf der **FAV**-Taste erkennbar. Die Fernbedienung UNI1 hat kein Symbol auf der **FAV**-Taste.

Kundendienst:

Internet: www.xoro.de Telefon: 04161 800 24 24 (Mo.-Fr. 11:00Uhr bis 17:00Uhr)