



Einstellungen für UniCable

Voraussetzungen

Der HRS 9500IP verfügt über zwei Empfangsteile (TwinTuner). In UniCable Empfangsanlagen verhält sich der HRS 9500IP -technisch betrachtet- wie zwei eigenständige Receiver. Daher muss Ihre Empfangsanlage folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Es müssen zwei unterschiedliche Frequenzblöcke ("UniCable" Frequenzen und die dazugehörigen ID) verfügbar sein. Diese dürfen von keinem anderen Receiver an Ihrer Empfangsanlage verwendet werden.
- Wir empfehlen, zwei Antennenleitungen zu Ihrem Receiver führen. Diesen müssen mit den Eingängen **DISH INPUT-1** und **DISH INPUT-2** am Receiver verbunden werden. (Im Fachhandel erhalten Sie UniCable-taugliche T-Stücke, um beide Eingänge mit einer Leitung zu verbinden.)

Kurzbeschreibung

Gehen Sie wie folgt vor, um den HRS 9500IP für den Betrieb an einer UniCable-Empfangsanlage (für ASTRA 1 19.2° OST) zu konfigurieren:

- stellen Sie unter "MENU -> Installation -> Tuner 1 -> Antenneneinstellungen -> Astra 1E-2C -> Unicable" für den ersten Tuner die UniCable Frequenz ("Frequenz") und die dazugehörige ID ("SatCR", Auswahl erfolgt mit den Pfeiltasten ◀/▶) ein.
- wählen Sie unter "MENU -> Installation -> Tuner 2 -> Antenneneinstellungen -> **Signal: gleich**" **WICHTIG**: Wählen Sie auf jeden Fall "gleich" und **NICHT** "getrennt"!
- Speichern Sie die Einstellung mit der **ROTEN** Taste.
- Drücken Sie die **GRÜNE** Taste.
- Geben Sie jetzt die UniCable Frequenz ("Frequenz") und die dazugehörige ID ("SatCR", Auswahl erfolgt mit den Pfeiltasten ◀/▶) für den zweiten Tuner ein.

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Handbuch des HRS 9500IP, Seite 39.

Ausführliche Beschreibung

Diese Beschreibung setzt voraus, dass Sie den HRS 9500IP das erste Mal verwenden und der Installationsassistent auf dem Bildschirm angezeigt wird. Sollte der Installationsassistent nicht angezeigt werden, lesen Sie bitte im Handbuch auf Seite 46 nach, wie Sie den Installationsassistenten erneut starten können (MENU/Installation/Grundeinstellungen).

1. Sprachwahl

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die gewünschte Sprache.
- Fahren Sie fort, indem Sie die **BLAUE** Taste oder die **OK**-Taste drücken.





Einstellungen für UniCable



2. Ländereinstellung

- Wählen Sie die Einstellung entsprechend Ihrem Aufenthaltsort. Diese Einstellung wird an das CI+ Modul übergeben und somit automatisch die Sprache und eventuelle Optionen eingestellt. Für Deutschland wählen Sie "Germany".
- Fahren Sie fort, indem Sie die **BLAUE** Taste oder die **OK**-Taste drücken. Mit der **ROTEN** Taste gelangen Sie zum vorherigen Installationsschritt.



3. Zeiteinstellungen

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten (◀/▶) die gewünschte Zeitzone aus.
- Mit den Pfeiltasten (▲/▼) wählen Sie nun die Optionen "Sommerzeit".
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten (◀/▶) die korrekte Einstellung für die Sommerzeit.
- Drücken Sie die **BLAUE** Taste zum Fortfahren. Mit der **ROTEN** Taste gelangen Sie zum vorherigen Installationsschritt.



4. Antenneneinstellungen - Tuner 1

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) den gewünschten Satelliten (ASTRA 1E-2C) aus.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **OK**.
- Nehmen Sie an dieser Stelle noch keine weiteren Einstellungen vor, sondern drücken Sie die **BLAUE** Taste.



Tuner 2 mode

Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) zwischen den Anschlussarten des Tuner 2 aus. Für UniCable Empfangsanlagen wählen Sie bitte "**Signal: gleich**". Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **OK**.



5. Installationsoptionen

Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Option "**Standard Kanalliste**" aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **OK**.

Wählen Sie an dieser Stelle auf jeden Fall die "Standard Kanalliste". Jede andere Option funktioniert nicht, da noch keine UniCable-Einstellungen vorgenommen wurde. Die Standardliste ist vorsortiert und wird vom Receiver automatisch auf dem neuesten Stand gehalten.





Einstellungen für UniCable

Auf dem Bildschirm sehen Sie jetzt die Meldung "Ihr Receiver empfängt leider kein oder ein zu schwaches Signal"

6. Einstellungen für Tuner 1

- Drücken Sie die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ das Menü "Installation" aus.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ "Tuner1" aus und bestätigen Sie mit **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ "Antenneneinstellungen" aus und bestätigen Sie mit **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ "Astra 1E-2C" aus und bestätigen Sie mit **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ "Unicable" aus und bestätigen Sie mit **OK**. Das Menü für die UniCable Einstellungen wird eingeblendet.



- LNB Typ: Empfangen Sie nur einen Satelliten bleibt die Einstellung auf **POS A (empfohlen)**.
- Frequenz: Geben Sie hier mit den Zifferntasten die Ihnen zugewiesene UniCable-Frequenz ein.
- SatCR: Der SatCR/ID wird immer in Zahlen von 0-7 eingegeben. Bei manchen Herstellern werden die Frequenzen von 1-8 angegeben. In diesem Fall verschiebt sich alles um eine Zahl nach unten: aus 1 wird 0, aus 2 wird 1 usw. Die Zahl/ID muss immer zur Frequenz passen. Geben Sie eine Frequenz mit falscher SatCR ein, bekommen Sie kein Signal. Die Zuordnung Frequenz/SatCR finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Empfangsanlage. Die Einstellung SatCR nehmen Sie mit den Taste ◀/▶ vor.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellungen zu speichern. Der Receiver benötigt für diesen Vorgang einige Sekunden.
- Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Bildschirmmenü auszublenden.

6. Einstellungen für Tuner 2

- Drücken Sie die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ das Menü "Installation" aus.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ "Tuner2" aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Bitte prüfen Sie erneut, ob die Einstellung "Signal:gleich" vorgenommen ist! Änderungen der Einstellung "Signal" müssen mit der ROTEN Taste gespeichert werden!

- Drücken Sie die grüne Taste. Das Menü für die UniCable Einstellungen wird eingeblendet.
- Nehmen Sie die Einstellungen LNB Typ (POSA)/Frequenz/SatCR für den zweiten Tuner vor. Gehen Sie dazu so vor, wie für den ersten Tuner beschrieben.

Wichtig: Tuner 1 und Tuner 2 dürfen nicht die gleiche Frequenz oder SatCR erhalten!

- Speichern Sie Ihre Einstellungen mit dem Taste **OK**.
- Verlassen Sie das Menü mit der Taste **MENU**.

Der HRS 9500IP ist jetzt für die Verwendung an einer UniCable-Empfangsanlage konfiguriert. Gehen Sie für die weiteren Einstellungen so vor, wie im Benutzerhandbuch beschrieben.



Kontakt mit dem Xoro-Kundendienst aufnehmen:

Per Telefon: 040 - 77 11 09 17 (Mo-Fr, 9.00Uhr bis 18.00Uhr)

Per eMail: support@ersservice.de

Per Fax: 040 - 76 73 35 15

ERS GmbH Elektronik Repair Service

Pollhornbogen 19

21107 Hamburg

Germany

Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen zur Bedienung oder falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten.