



XORO HX 650 NFC  
Schnellstart - DEUTSCH


Übersicht




Betriebsanzeige-LED




Mikrofon (MIC)



Stromversorgung und  
Audioeingang (DC5V/INPUT)



Betriebsmodus:  
**BT**: Bluetooth  
**OFF**: Ausgeschaltet  
**ON**: Audioeingang



Regler:  
**VOL+** (nach rechts): Lautstärke erhöh.  
(lange drücken): Gespräch annehmen  
**VOL-** (nach linke) Lautstärke verringern



### Betriebsanzeige

LED	Gerätestatus
rot	Akku wird aufgeladen
grün	Langsames Blinken: Eingeschaltet, Bluetooth-Modus, bereit für eine neue Verbindung Dauerhaftes Leuchten: Eingeschaltet, Audioeingang oder Bluetooth-Verbindung aktiv Schnelles Blinken + Signaltöne: Akku bald leer. Bitte Aufladen.

**Laden Sie den Lautsprecher vor der ersten Verwendung vollständig auf. Nutzen Sie dazu das mitgelieferte USB-Kabel, um den Lautsprecher mit einer USB-Buchse an Ihrem Computer zu verbinden. Die rote LED erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist.**

#### **Erstmaliges Herstellen einer Bluetooth-Verbindung**

- Stellen Sie den Betriebsmodusschalter auf "BT".
- Nachdem der Lautsprecher einen zweiten Signalton abgespielt hat, ist er für eine neue Verbindung bereit.



- Schalten Sie bei dem Gerät, welches Sie mit dem Lautsprecher verbinden wollen, die Bluetooth-Funktion ein. Starten Sie die Suche nach Bluetooth-Geräten. Der Lautsprecher wird als Gerät mit dem Namen "Bluetooth" erkannt. Stellen Sie eine Kopplung mit dem Bluetooth-Lautsprecher her. Falls nach einem Passcode verlangt wird, geben Sie bitte '0000' ein.

Hinweise:

*Im Handbuch Ihres Bluetooth-Gerätes wird beschrieben, wie Sie die Bluetooth-Funktion einschalten und nach anderen Geräten suchen.*

*Der Lautsprecher kann mit Geräten gekoppelt werden, die die Bluetooth-Profile 'A2DP', 'AVCRP-TG', 'HSP' und 'HFP' unterstützen. Werden nicht alle Profile unterstützt, steht die Funktion 'Freisprechen' nicht zur Verfügung.*

*Reichweite: max. 10 Meter!*

**Erstmaliges Herstellen einer Bluetooth-Verbindung mit Hilfe von NFC**

Unterstützt Ihr Handy bzw. Smart Phone "NFC", können Sie eine Verbindung zum Lautsprecher herstellen, indem Sie Ihr Handy/Smart Phone kurz auf den "NFC"-Schriftzug auf der Rückseite des Lautsprechers legen. Zur Aktivierung bzw. Verwendung der NFC-Funktion lesen Sie bitte im Handbuch Ihres Handy/Smart Phones nach.



Fläche für NFC-  
Verbindung




#### **Tonqualität verbessern**

Halten Sie die Unterseite des Lautsprechers fest. Drehen Sie die Oberseite vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn. Durch die Entfaltung des Lautsprechergehäuses erhöht sich dessen Volumen und die Wiedergabequalität wird gesteigert.

**Achtung:** Bitte entriegeln Sie den Lautsprecher vorsichtig. Ziehen Sie das Lautsprechergehäuse nicht auseinander, da der Lautsprecher sonst beschädigt wird.

Markierung



Schließen

Öffnen





### **Freisprechen**

Sofern Ihr Bluetooth-Gerät alle nötigen Profile unterstützt, kann der HXS 650 NFC zum Freisprechen verwendet werden. Bitte schauen Sie im Handbuch Ihres Bluetooth-Gerätes nach, wie Sie das Freisprechen über Bluetooth aktivieren.

### **Audioeingang**

- Verbinden Sie über das Audio-/Ladekabel den Bluetooth-Lautsprecher mit einem Audiogerät wie z.B. einem MP3 Player, Notebook usw.
- Stellen Sie den Betriebsmodusschalter auf "ON".
- Die Audiosignale am Audioeingang werden sofort wiedergegeben.

### **Kopfhörerausgang**

An diesem Ausgang können Sie einen Kopfhörer bzw. über einen Adapter (nicht im Lieferumfang) ein Hi-Fi System anschließen.





#### Sicherheitshinweise

- Die Funksignale von Bluetooth-Geräten können andere elektronische oder medizinische Geräte stören. Halten Sie den HXS 650 NFC von medizinischen Geräten fern. **Halten Sie einen Sicherheitsabstand von min. 40cm zu Herzschrittmachern ein.** Schalten Sie das Gerät in Bereichen ab, in denen die Verwendung verboten ist. Beispiele: Tankstellen, Flugzeuge, Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen, Bereiche mit automatisch gesteuerten Anlagen und Maschinen.
- Der Lautsprecher ist nicht magnetisch abgeschirmt. Von Datenträgern wie Disketten, Karten mit Magnetstreifen (EC- oder Kreditkarten), Fernsehgeräten, Festplatten usw. ferngehalten.
- Schützen Sie das Gerät vor Kälte und hohen Temperaturen. Der Akku erreicht seine optimale Leistung nur bei Temperaturen zwischen 15°C - 25°C. Nicht ins Feuer werfen!
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, verbiegen Sie es nicht. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den HXS 650 NFC.
- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen. Das Gerät darf nur vom XORO-Kundendienst repariert werden.
- Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen. Auslaufende Batterien-Säure nicht berühren.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen. Scharfe Reinigungsmittel können das Gehäuse beschädigen.
- Das Gerät ist für den Einsatz in privaten Haushalten konzipiert.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder geeignet.
- Die Leistung von drahtlosen Verbindungen kann abhängig von den verwendeten Geräten und Umgebungsbedingungen variieren. Die MAS Elektronik AG übernimmt keine Haftung, falls es durch die Verwendung des HXS 650 NFC zu Datenverlust oder nicht autorisierten Zugriff auf Daten kommt.
- Das Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden! Bitte entsorgen Sie das Gerät den Vorschriften entsprechend.





#### **Kontakt mit dem Xoro-Kundendienst aufnehmen**

Per Telefon: 04161 800 24 24 (Mo.-Fr., 11.00Uhr bis 17.00Uhr)

Internet: [www.xoro.de/service](http://www.xoro.de/service)

E-Mail: [support@ersservice.de](mailto:support@ersservice.de)

MAS Elektronik AG

Weidegrund 3

21614 Buxtehude

Deutschland

Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen zur Bedienung oder falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten.

#### **Gewährleistung**

Sofern die Produkte im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht die vereinbarte Beschaffenheit haben, ist die MAS Elektronik AG nach ihrer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Die Gewährleistung für Verschleißteile (z.B. Akkus und Batterien) beträgt 6 Monate. Die Mängelansprüche werden entsprechend der aktuellen gesetzlichen Gewährleistung erfüllt. Die Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

Folgendes ist von der Gewährleistung ausgeschlossen: Schäden an der Politur, den Zubehöerteilen, den Batterien, unfallbedingte Schäden, Schäden durch Missbrauch, Schmutz, Wasser, Batterieauslauf, Fälschung. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für vom Kunden mit dem Gerät eingesandtes produktfremdes Zubehör (z.B. DVDs, Festplatten, Flash-Speicher, Batterien).

Für eine ordnungsgemäße und reibungslose Abwicklung von Gewährleistungsfällen / Reparaturen benötigen Sie eine RMA-Nummer. Diese erhalten Sie im Internet unter <http://www.xoro.de/service/> oder telefonisch (siehe oben).







# XORO HX 650 NFC

## Quick Start Guide - ENGLISH


### Overview



LED




Microphone



USB port



Switch



Volume Up

Long press to answer/end a call

Volume Down



#### Light Indicators

LED	Meaning
red	charging
green	Slow Flashing: Power on, Bluetooth not connected Steady: power on, Bluetooth connection established Fast Flashing: Battery Low. Please charge battery.

**The device has a built-in rechargeable lithium battery. This can be charged by connecting the device via the USB cable to your PC. After charging, the device can be used without the power connection. The Battery is fully charged, when the LED stops lighting red.**

#### Bluetooth Connection

- Set the switch to **BT**.
- Make sure the device's Bluetooth is activated and search for the speaker. (This is usually found under the "setup", "connect" or "Bluetooth" menu on your device).
- Follow your device instruction guide on pairing.



- The Bluetooth Speaker will be recognised by the name "Bluetooth". Accept the pairing by pressing "OK" or "YES" and confirm with the PIN "0000" (if PIN is required).

Your device will confirm pairing once completed. Should pairing be unsuccessful, switch off the speaker and try again.

*The Bluetooth-Speaker support the following Bluetooth Profiles:*

- A2DP
- AVCRP-TG
- HSP
- HFP

**Using NFC to connect to the Speaker**

Please activate the NFC function of your Bluetooth device. Bring your Bluetooth device close to the speaker (See Picture on next Page). Your Bluetooth device will ask you whether you want to pair the speaker, confirm by "Yes" or "OK", then the pairing process is completed. Please read the instruction manual of your Bluetooth-Devices.



#### **Make a call**

When you make a call from your mobile phone, the call will be (according to your phones settings) automatically transferred to the speaker. Please refer to the manual of your mobile phone.

#### **Audio Input**

Audio Input can be used for audio input from a device that does not support Bluetooth function (MP3 Player, Notebook etc.)

- connect the speaker and your audio-source via the USB/Audio-Cable.
- Set the Switch of the Bluetooth-Speaker to **ON**.





### Headphone/Bluetooth Adapter



You can connect a Headphone or a HiFi-Speaker (with integrated Amplifier) to the Headphone-/Audio Output of the HXS 650 NFC. The required Cable is sold separately.

#### Safety Instruction

- The radio wave of this Bluetooth Speaker may impair the operation of other electric or medical devices. **Keep this Bluetooth Speaker at least 40cm from pacemakers or other medical devices.** Switch off the device in areas where the use is prohibited (For example: Aircraft, medical facilities, refuelling points or close to automatic controlled devices.)
- Keep the Speaker away from hard disc drives, floppy discs, credit cards and other objects that can be damaged by magnetic fields.



- Leaving the Device in hot or cold places, such as in a closed car in summer or winter conditions, will reduce the capacity and lifetime of the integrated battery. Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). A device with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged.
- Keep batteries out of reach of small children. If swallowed, consult a health professional immediately. Should a battery leak, the device may become damaged. Clean the battery compartment immediately, avoiding contact with your skin.
- If the device is not used for a long period of time, the battery may lose its charge. Please recharge the battery.
- Do not attempt to open the Bluetooth Speaker, the rechargeable battery or the battery pack.
- Do not dispose the Speaker in a fire as the internal batteries may explode.
- Do not drop, crush, bend, or apply excessive force to the device.
- Clean the unit with a soft cloth. Never use solvents.
- The unit must only be opened by qualified personnel.
- This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, shall be disposed of separately from your household waste. 

**Technical Data**

Output Power 3W, Frequency Range: 150Hz-20KHz, Power Supply:  
Built in Lilon Battery/USB Cable, CSR Bluetooth 3.0, Operating  
Range: up to 10 meters.



### Warranty



In case the products delivered are not free from defects in material or workmanship, MAS Elektronik AG has the right to either repair or replace the defective product at its choice. The warranty for wearing parts (e.g. rechargeable batteries) is limited to 6 months. MAS Elektronik AG is not liable for any accessories not belonging to original package content such as DVDs, hard disc drives, Flash storage devices, batteries, etc. This limited warranty covers the warranty requirements set by authorities in your country. This limited warranty is valid in the country the product was purchased only. For a correct and frictionless completion of warranty or repairs you need a RMA No. You may obtain a RMA on the internet at [www.xoro.de](http://www.xoro.de) or by telephone.

MAS Elektronik AG  
Weidegrund 3  
21614 Buxtehude  
Germany

Support: [support@ersservice.de](mailto:support@ersservice.de)  
Hotline: +49 (0) 4161 800 24 24



**Konformität**

Dieses Gerät wird mit folgender Funkausstattung geliefert: Bluetooth

Hiermit erklärt die MAS Elektronik AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der RTTE Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Konformitätserklärung erhältlich unter: [www.xoro.de/downloads](http://www.xoro.de/downloads)



**Declaration of conformity**

The following wireless features are delivered with this device:  
Bluetooth

MAS Elektronik AG hereby declares that this device conforms to the fundamental requirements and the remaining relevant regulations of the 1999/5/EC RTTE directive.

Declaration of conformity are available at [www.xoro.de/downloads](http://www.xoro.de/downloads)

**Warnung:**

Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann dies zu Schäden am Hörvermögen führen!



**Warning:**

Using headphones to listen to an audio player at high volumes for prolonged periods can damage your hearing!

