



### **Wichtiger Hinweis! Ergänzung zur Bedienungsanleitung!**

Die Bedienungsanleitung enthält auf Seite 3 leider einen Fehler. Produktionsbedingt war es leider nicht möglich den Standfuss des Gerätes unmontiert beizulegen.

Sie können natürlich trotzdem das Gerät wie beschrieben horizontal verwenden. Schrauben Sie hierfür einfach mit einem Kreuzschraubendreher den Standfuss ab (4 Schrauben auf der Unterseite) und drücken Sie stattdessen die beigelegten Abdeckungen in die Bohrungen der Schrauben.

Bei Bedarf können Sie diese Abdeckungen jederzeit wieder entfernen und den Standfuss montieren!

**Ihr XORO Team**

