

Firmware V9.8.2

XORO MeetingPad

Firmware-Datum: 10.08.2026



Unterstützte Geräte: MeetingPad 55, MeetingPad 65, MeetingPad 75 und MeetingPad 86

Hinweis zur Aktualisierung

Während der Installation der Firmware wird das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dabei werden alle persönlichen Einstellungen sowie eigene Senderlisten gelöscht.

Verwenden Sie dieses Update nur, wenn Sie Ihr MeetingPad auf Werkseinstellungen zurücksetzen wollen.

Installationsanleitung Software-Aktualisierung über USB-Stick:

- Formatieren Sie, falls noch nicht vorhanden, einen USB-Stick mit FAT32.
- Entpacken Sie die Upgrade-Dateien in den Ordner "upgrade_982" auf dem USB-Stick.
- Schalten Sie das MeetingPAD aus und stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss der entsprechenden Platine.
- Halten Sie beim Einschalten die Power-Taste (auf der Frontblende) länger als 5 Sekunden gedrückt. Sobald die LED zu blinken beginnt, lassen Sie die Taste los – das Upgrade wird automatisch durchgeführt.
- Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
- Das Gerät startet automatisch neu.

Hinweis zur Aktualität dieses Dokuments

Die jeweils aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie ausschließlich auf unserer offiziellen Website.

Wenn Sie dieses Dokument von einer anderen Quelle heruntergeladen haben, besuchen Sie unsere Website, um sicherzustellen, dass Sie die neueste Version verwenden.

<https://www.xoro.de/downloads/>