Wie installiere ich das Update auf meinem Receiver

Vor dem Update:

Achten Sie bitte darauf das Ihr USB Stick: FAT32 formatiert ist.
Achten Sie bitte darauf das der USB Stick leer ist und sich keine anderen Dateien auf dem Stick befinden

Schritt 1:

Gehen Sie hierfür bitte auf unsere

Internetseite in den Download Bereich: www.xoro.de/downloads

Wählen Sie dort z.B. „Receiver“ aus

Schritt 2:

Wählen Sie z.B. „Antennen Receiver“ aus

www.xoro.de/downloads/receiver/
Suchen
XORO
Produkte
Aktuelles
Downloads
Service
Kontakt
Receiver Downloads
Bitte wählen Sie die passende Kategorie, um den richtigen Download zu erhalten.
Antennenreceiver (DVB-T2 HD)
Kabelreceiver (DVB-C)
Multituner-Receiver (DVB-C / DVB-T2)
Satellitenreceiver (DVB-S / DVB-S2)

Schritt 3:

Wählen Sie Ihr Modell aus

Schritt 4:

Sie können auswählen:

- Download der Bedienungsanleitung als PDF Datei
- Download der Firmware (Update Datei)
- Download der Installationsanleitung (Text Datei)

Downloads für XORO HRT 8772 TWIN

Handbuch für XORO HRT 8729 / HRT 8730 (KIT / SCART / HDMI) / HRT 8770 TWIN / HRT 8772 TWIN

Titel	Größe	
Ergänzung zum Handbuch für Gerät mit der Software ab Version 32	153 KB	Download
Handbuch (deutsch)	3 MB	Download

Firmware für XORO HRT 8729 / HRT 8730 (KIT / SCART / HDMI) / HRT 8770 TWIN / HRT 8772 TWIN / HRT 8772 HDD (Neueste Version)

Titel	Größe	
Firmware (Version 32 vom 29.11.2017)	5 MB	Download
Installationsanleitung (Für Version 32, deutsch)	6 KB	Download

Schritt 5:

Bitte wählen Sie zuerst:

- Download der Installationsanleitung (Text Datei)

Dort finden Sie unter „Punkt 2“ die Aktualisierungsanleitung, wie Sie weiter vorgehen müssen

Im oberen Teil finden Sie Verbesserungen ggf. Neuerungen der Vorgängerversionen und welche Geräte dieses Update unterstützen

Firmware für XORO HRT 8719, HRT 8720 und HRT 8724

Version: 1.19
Firmware-Datum: 21.04.2017
liesmich.txt: 28.04.2017

Verbesserungen in 1.19:
- DVB-Untertitel-Probleme behoben
- Code-Update zur Behebung von Problemen bei [illegible] lauf (Einige PLP werden u.U. nicht erkannt)
- Neue Abfrage vor dem Starten eines Sendersu[illegible] vorhandene Sender gelöscht werden sollen
- OTA-Update optimiert

Verbesserungen in 1.18:
- Probleme behoben, die einen Neustart des R[illegible] m Sendersuchlauf oder bei der Suche nach OTA-Updates verursachen können.

Verbesserungen in 1.17:
- Unterstützung für das Transkodieren von Me[illegible] in HDMI-Endgeräte-kompatible Formate hinzugefügt
- EPG: Update für die korrekte EPG-Darstellu[illegible] 2017 (EIT Linkage descriptor)
- Suchlauf: Filterung inkompatibler Sender ([illegible] on of the new service type details descriptor)
- Änderungen durchgeführt, um Probleme mit d[illegible] te an einigen Standorten zu vermeiden

Verbesserungen in 1.16:
- Stabilitätsprobleme bei eingeschaltet[illegible]
- Darstellung von Videotext-Untertiteln [illegible]
- HDMI-Audio-Kompatibilitätsprobleme mit [illegible] behoben
- Der Sendersuchlauf fügt nicht unterstü[illegible] Internet"-Sender) nicht mehr zur Senderliste hinzu.

Verbesserungen in 1.13:
- Gemeldete Probleme bei Timer-Aufnahmen b[illegible]
- OTA-Update verbessert
- OOBE verbessert
- Aufgaben im Standbymodus überschreiben de[illegible] henen Sender nicht mehr
- Lokalisierung verbessert

Verbesserungen in 1.5:
- HDMI-Taste funktioniert während der Erstinst[illegible] und in weiteren Menüs
- HDMI-Auflösung "Autom" zur automatischen Erk[illegible] er max. Auflösung hinzugefügt
- Problem behoben, dass Timer-Aufnahmen im Live[illegible] eb bei manchen Geräten nicht automatisch starten
- Präzisere Anzeige von Signalstärke und -quali[illegible]
- Frequenzen im Menü "manuelle Suche" sind nun s[illegible] ardkonform nummeriert
- Unterstützung von EBU-Untertiteln verbessert
- Diverse kleinere UI-Verbesserungen
- Von Kunden gemeldete Probleme behoben
- Probleme mit dem analogen Videoausgang im Media-Player-Modus behoben

Sollte die Software 1.19 bereits installiert sein, sind Sie bereits auf dem aktuellen Stand und müssen nichts tun.
Wenn Sie versuchen, die Software erneut zu installieren, erhalten Sie eine Fehlermeldung (siehe "Hinweise" unten).

2) Aktualisierungsanleitung

Bitte lesen Sie die folgende Anleitung aufmerksam, um Ihr Gerät während des Aktualisierungsvorgangs nicht zu beschädigen.
Mit dem Start der Firmware-Aktualisierungsprozedur akzeptieren Sie, dass Sie diesen Vorgang auf eigene Gefahr durchführen.

a) Kopieren Sie die Datei "HRT8719_20_24_V1_19_19.CD5" auf einen USB-Speicherstick, welcher vom Receiver gelesen werden kann
   und mit dem Dateisystem FAT32 formatiert ist. NTFS-Datenträger sind für das Update nicht geeignet!
b) Ziehen Sie das Netzteil des Receivers aus der Steckdose.
c) Verbinden Sie den in Schritt "a)" vorbereiteten Stick mit dem Receiver.
d) Stecken Sie das Netzteil wieder in die Steckdose.
e) Der Receiver erkennt die Datei auf dem Stick automatisch und der Aktualisierungsbildschirm wird angezeigt.
f) Der Aktualisierungsvorgang beginnt. Auf dem Bildschirm wird ein Fortschrittsbalken eingeblendet.

-> Um Beschädigungen zu vermeiden, drücken Sie keine Taste und schalten Sie den Receiver auf keinen Fall aus.
   Bitte warten Sie, bis der Receiver automatisch neu startet. Der ganze Vorgang kann einige Minuten in Anspruch
   nehmen!

g) Nach Beendigung des Aktualisierungsvorgangs startet der Receiver neu.

h) Trennen Sie den USB-Stick vom Receiver

Hinweise:

- Im MENU/freenet TV/freenet TV Menu können Sie prüfen, ob die Software erfolgreich installiert wurde:

  STB software version: 1.19

- Nach der Installation dieser Software kann nicht mehr auf eine ältere Software gewechselt werden.
- Sie können diese Software nur einmal auf dem Receiver installieren. Ist die aktuelle Software bereits auf
  dem Receiver installiert und Sie versuchen, die Software erneut zu installieren, erhalten Sie die Fehlermeldung:

  Error Code: 0x57 (The download_sequence_number is identical to that number currently resident in STB)

  Trennen Sie in diesem Fall dem Receiver vom Strom und ziehen Sie den USB-Stick ab. Anschließend können Sie den
  Receiver wieder mit Strom versorgen.

Schritt 6:

Nachdem Sie die Installationsanleitung gelesen haben,
können Sie mit dem download der Firmware beginnen (Update)

Starten Sie dafür auf der vorgesehenen Schaltfläche „Download“
Um mit dem Vorgang „herunterladen der Firmware“ zu beginnen

Der Download startet und wird in Ihrem „Download Ordner“ gespeichert.
(Es sei den Sie haben einen anderen Ordner zum Speichern von Dateien angelegt)

Downloads für XORO HRT 8772 TWIN

Handbuch für XORO HRT 8729 / HRT 8730 (KIT / SCART / HDMI) / HRT 8770 TWIN / HRT 8772 TWIN

Titel	
Ergänzung zum Handbuch für Gerät mit der So	Download
Handbuch (deutsch)	Download

Firmware für XORO HRT 8729 / T 8770 TWIN / HRT 8772 TWIN / HRT 8772 HDD (Neueste

Titel	Größe	
Firmware (Version 32 vom 29.11.2017)	5 MB	Download
Installationsanleitung (Für Version 32, deutsch)	6 KB	Download

Schritt 7:

So sieht die Datei in Ihrem Download Ordner aus

Schritt 8:

Kopieren Sie nun die „Update Datei“ aus Ihrem Download Ordner

auf Ihren USB Stick (Format: FAT32)

Schritt 9:

Achten Sie darauf, das Ihr Receiver jetzt vom Strom getrennt ist

Stecken Sie dann den USB Stick in den Receiver

Schritt 10:

Stecken Sie dann das Netzteil ein (Strom einschalten)

Schritt 11:

Der Receiver erkennt nach dem Starten automatisch das Update
Es erfolgt folgende Meldung:
Starten Sie die Aktualisierung mit „OK“

Schritt 12:

Es beginnt der Aktualisierungsvorgang

Dieser Vorgang dauert in der Regel 120 Sekunden (2 Minuten)

Während des Updates zeigt der Receiver folgendes im Display an:
(Dies ist kein Fehler und ein normaler Vorgang)

Nach erfolgreichem Update startet der Receiver „NEU“ und zeigt folgende Meldung an:

Sobald das Gerät wieder hochgefahren ist, können Sie im Menü kontrollieren,
ob das Update erfolgreich installiert wurde
Menü -> Freenet TV -> Freenet TV Menü -> Receiver Software Version: z.B. V32.0

Wurde die neueste Version nicht übernommen:

- überprüfen Sie Ihren USB Stick
- ggf. probieren Sie es mit einem anderen USB Stick erneut
- achten Sie auf die Formatierung des USB Sticks: FAT32
- der USB Stick sollte bis auf die Update Datei komplett leer sein
- USB 2.0 verwenden / nicht 3.0 wenn Möglich